

INBETRIEBNAHME IHRER GLASFASER-ABSCHLUSSDOSE

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für Tal Connect Home entschieden haben! Mit diesem Schreiben erhalten Sie von uns die Aktiveinheit für Ihren Glasfaseranschluss.

Vor Ihrem Einzug haben wir bereits das Glasfaserkabel in Ihr Gebäude verlegt, es endet in einer weißen Dose in der Nähe der Mehrsparten-Hauseinführung im Hausanschlussraum. Die Dose besteht aus einem an der Wand festmontierten Teil sowie einem abnehmbaren Blinddeckel.

Um Ihren Anschluss nutzen zu können, müssen Sie jetzt nur den Blinddeckel durch die gelieferte Aktiveinheit austauschen. Die Aktiveinheit verfügt über 4 RJ45-Buchsen, über die Sie Ihr Gerät (z.B. einen WLAN-Router) mit ganz normalen (Ethernet-) Netzkabeln auf **Port 1** verbinden können.

SO MONTIEREN SIE DIE AKTIVEINHEIT AN IHRER ABSCHLUSSDOSE:

1. Entfernen Sie den Blinddeckel von der Dose

Drücken Sie oben rechts an der markierten Stelle ganz leicht auf den Blinddeckel, und drehen Sie den Deckel dann um 45 Grad nach links.

Ziehen Sie dann den Blinddeckel einfach nach vorne ab und heben Sie den Blinddeckel bitte auf. Sollten Sie später die Aktiveinheit einmal entfernen, dient der Blinddeckel zum Schutz der Glasfaserbuchse gegen Staub und Verschmutzung.

2. Entfernen Sie die rote Schutzkappe auf der Rückseite der Aktiveinheit.

Fassen Sie danach bitte nicht auf die offene Fläche! Schon die kleinste Berührung würde die Glasfaser (unsichtbar) verschmutzen, das könnte zu Verbindungsproblemen führen.



3. Stecken Sie die Aktiveinheit in die Führung der Dose und zwar ebenfalls um 45 Grad nach links gedreht (also mit der rechten oberen Ecke nach oben). Drehen Sie dann die Aktiveinheit um 45° nach rechts, bis sie einrastet.

Stecken Sie nun das beiliegende Netzteil in die Steckdose und das Kabel in die Aktiveinheit. Schließen Sie dann Ihren Router bzw. Ihr Endgerät an Port 1 der Aktiveinheit an. Fertig!

